



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 'MOONLIGHT LED' BOLTÍVES ASZTALI LÁMPÁHOZ

Köszönjük, hogy a Pearl Nails termékét választotta!

A kényelmes használat érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót!

### TECHNIKAI RÉSZLETEK

Energiafogyasztás	40W
Bemenő feszültség (VAC)	100-240V / 50-60 Hz
Fényerő (lumen)	2700lm
Viszonylagos színhőmérséklet (CCT)	3000K – 6000K (meleg, természetes és hideg fehér fény)
Színvisszaadási index (CRI)	Ra≥85
Energiatakarékosági Osztály	A
Alapanyagok	Alumínium / Műanyag (ABS)
Működési hőmérséklet tartomány (°C)	-10 °C ~+45 °C
LED élettartam	Több, mint 30 000 óra

### ÖSSZEÁLLÍTÁS ÉS HASZNÁLAT

- Óvatosan vegyen ki minden alkatrészt a lámpa dobozából. A csomagolás tartalma:  
1 db MOONLIGHT boltíves asztali lámpa; 1 db hálózati adapter; 1 db csavarhúzó; 2 db csavar;  
1 db bal és 1 db jobb oldali talp
- Rögzítse a lámpát mindkét oldalon a talpakba a készletben található csavarok és csavarhúzó segítségével.
- Helyezze sima, vízszintes felületre, és a lámpa ezután használatra kész. A hálózati adaptert először mindig a lámpán található foglalatba dugja be, majd ezután csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.
- A lámpa oldalán két forgókapcsoló található: az egyik bekapcsolja a lámpát és beállítja a fényerőt, míg a másikkal a világítás színhőmérséklete választható ki.
- Használaton kívül mindig kapcsolja ki a lámpát és húzza ki az adaptert az elektromos hálózathoz.

## **TISZTÍTÁS**

**FIGYELEM! TISZTÍTÁS ELŐTT MINDIG HÚZZA KI A CSATLAKOZÓT A HÁLÓZATI ALJZATBÓL!**

A lámpa nem igényel különleges karbantartást. Szükség esetén mosószeres, nedves, puha ronggyal takarítható, majd hagyja megszáradni. Ne használjon fújható tisztítószereket vagy nagy mennyiségű folyadékot.

## **BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**

### **FIGYELEM!**

- Mindig stabil és sima felülethez rögzítse a készüléket. Vízről tartsa távol.
- Ha a berendezés vízbe vagy más folyadékba esne: ne érjen hozzá és azonnal húzza ki az elektromos hálózathoz!
- Ne használja a lámpát folyadékok, gázok vagy magas oxigénkoncentráció közelében.
- Ne próbálja javítani vagy szétszerelni a berendezést! Hiba esetén keresse fel a forgalmazót vagy egy képzett szakembert.
- Használaton kívül mindig húzza ki az elektromos hálózathoz.
- Soha ne hozza működésbe a készüléket, ha sérült az elektromos csatlakozója, vagy ha bármi által rongálódott vagy vízbe esett! Vigye a készüléket a vásárlás helyére, hogy megvizsgálják azt, és a szükséges javításokat elvégezzék!

