



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 'SALON LED' ASZTALI LÁMPÁHOZ

Köszönjük, hogy a Pearl Nails termékét választotta!

A kényelmes használat érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót!

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Energiafogyasztás	14W
Bemenő feszültség (VAC)	100-240V / 50-60 Hz
Fényerő (lumen)	1000lm
Viszonylagos színhőmérséklet (CCT)	6000K
Színvisszaadási index (CRI)	Ra≥85
Energiatakarékosági Osztály	A
Alapanyagok	Aluminium
Működési hőmérséklet tartomány (°C)	-10 °C ~+45 °C
LED élettartam	Több, mint 30 000 óra

ÖSSZEÁLLÍTÁS ÉS HASZNÁLAT

- Óvatosan vegyen ki minden alkatrészt a lámpa dobozából. A csomagolás tartalma:
1 db SALON asztali lámpa; 1 db hálózati adapter; 1 db csavarhúzó; 1 db imbuszkulcs; 1 db csavar
- Rögzítse a lámpa tartóját a talpban a készletben található csavarral.
- Helyezze a lámpát a tartóba, majd rögzítse a készletben található imbuszkulcs segítségével.
- A hálózati adaptert először mindig a lámpán található foglalatba dugja be, majd ezután csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.
- A lámpatest alján található főkapcsolóval kapcsolja be a lámpát.
- Használaton kívül mindig kapcsolja ki a lámpát és húzza ki az adaptert az elektromos hálózathoz.

TISZTÍTÁS

FIGYELEM! TISZTÍTÁS ELŐTT MINDIG HÚZZA KI A CSATLAKOZÓT A HÁLÓZATI ALJZATBÓL!

A lámpa nem igényel különleges karbantartást. Szükség esetén mosószeres, nedves, puha ronggyal takarítható, majd hagyja megszáradni. Ne használjon fújható tisztítószeret vagy nagy mennyiségű folyadékot.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELEM!

- Mindig stabil és sima felülethez rögzítse a készüléket. Víztől tartsa távol.
- Ha a berendezés vízbe vagy más folyadékba esne: ne érjen hozzá és azonnal húzza ki az elektromos hálózathoz!
- Ne használja a lámpát folyadékok, gázok vagy magas oxigénkoncentráció közelében.
- Ne próbálja javítani vagy szétszerelni a berendezést! Hiba esetén keresse fel a forgalmazót vagy egy képzett szakembert.
- Használaton kívül mindig húzza ki az elektromos hálózathoz.
- Soha ne hozza működésbe a készüléket, ha sérült az elektromos csatlakozója, vagy ha bármi által rongálódott vagy vízbe esett! Vigye a készüléket a vásárlás helyére, hogy megvizsgálják azt, és a szükséges javításokat elvégezzék!

